

早知道APP推播通知說明:

1. 【主機震動】: USB-921偵測到P波震動, 預估震度4級以上, 發出預估S波震度通知, 90秒後才會再次發出新推播
2. 【特快報】: 多個USB-921達到震動門檻, 雲端系統運算後, 自動發出推播通知, 120秒後才會再次發出新推播
3. 【地震快報】: 連線氣象局EEW預警系統, 收到地震參數, 經雲端系統運算後, 自動發出推播通知, 120秒後才會再次發出新推播
4. 【最大震度】: 以一個地震歷程90秒期間, 個別USB-921所偵測到的最大震度, 發出推播通知, 90秒後才會再次發出新推播

安裝操作說明:

1. USB-921使用5V/1A, USB接口電源
2. 挑選無陽光照射(偵測器對溫度敏感)地點安裝USB-921
3. 挑選無環境振動【水泥】牆壁插座, 禁插鬆動插座(延長線排插或木板輕隔間插座都不適合, 遠離冷氣機或洗衣機容易造成振動地點)
4. 設定好WiFi連線後, 會自動記憶SSID帳號和密碼, 斷電或斷網恢復後會自動連線, 無需重設WiFi
5. 如果連續收到【網路斷線】通知, 除了檢查家中WiFi設備是否正常, 也需要將USB-921電源拔掉重插, 10秒後輕彈電源產生震動, 如果手機收到震動推播, 表示連網恢復正常