

規格表:

型號	DRD-3	主機內建功能	選配功能
尺寸	φ 160mm*40mm	地震速報發報	保全防盜
輸入	直流DC 12V/1A	地震P波偵測	老人求救
功率消耗	8W (max)	一氧化碳警報	獨立瓦斯警報
操作溫度	-25 to 40 °C	瓦斯警報	獨立煙霧警報
儲存溫度	-40 to 60 °C	煙霧警報	廚房溫感警報
殼體材質	鋁合金	療癒燈光	瓦斯遮斷
保固期限	二年	遠端控制	遙控大燈
電源認證	CE, FCC, BSMI, UL, VPSE, TUV	定時排程	遙控插座

智慧安全Line通報系統架構



遙控器功能說明



基本功能

Battery Type : AAA

	全部關閉OFF
	1區-5區開關 ON/OFF (早知道主機內定開關在 5 區)
	全部開啟ON (按第二次 - 亮白光)
	上下調亮度/左右調色溫(黃↔白)
	定時(5分/10分/30分/1小時/X小時)後關閉
	取消定時/X:次數

進階功能(RGBW專用)

	調高紅色亮度(20階)/調高綠色亮度(20階)/調高藍色亮度(20階)/清除顏色 (備註: 先選按"顏色"鍵後才能使用這四個按鈕)
	療癒模式/F1全彩療癒/F2阿里山日出療癒/F3海洋療癒
	療癒模式/M1夕陽療癒/M2櫻花療癒/M3森林療癒
	彩虹療癒/七種顏色選擇/靜音
	調快變色速度 / 調慢變色速度 (使用於F1,F2,F3,M1,M2,M3模式)
	記憶儲存顏色,亮度,模式,速度等

主機警報燈號及聲響說明：

1. 閃紅光及間隔嗶嗶聲：一氧化碳,瓦斯或煙霧觸發警報時,持續聲光警報,直到狀況解除
2. 閃綠光及間隔嗶嗶聲：老人求救觸發警報時,聲光警報 8 秒
3. 紅藍光交錯閃及間隔嗶嗶聲：保全防盜觸發警報時,持續聲光警報,直到解除警報
4. 亮白光及連續嗶嗶聲：主機偵測到震動預估 4 級以上,持續聲光警報,直到震動停止
5. 紅白光交錯閃及連續嗶嗶聲：主機接收到 [地震快報] 預估震度 4 級以上,聲光警報 8 秒
6. 燈號不變及小聲嗶：主機震動或 [地震快報] 預估 3 級

外接聲光警報器燈號及聲響說明：

1. 設定**正常防盜**：燈號閃 3 次,並發出聲響 3 聲
2. 設定**在家防盜**：燈號閃 1 次,並發出聲響 1 聲
3. 設定**靜音防盜**：燈號不閃也不發出聲響
4. **解除警報**：燈號閃 2 次,並發出聲響 2 聲
5. 保全防盜或老人求救觸發警報時,持續聲光警報 3 分鐘,可用遙控或從雲端解除
6. 一氧化碳,瓦斯或煙霧觸發警報時,持續聲光警報 3 分鐘,如果狀況未排除,會再次觸發聲光警報 3 分鐘...直到狀況排除

注意事項：

1. 主機建議採壁掛式安裝,需固定在水泥或磚牆上,勿安裝在木板或輕隔間牆,並且遠離冷氣機或洗衣機,避免振動發出警報. 此外,也須避開電線密集通過的地方,避免電磁干擾地震儀偵測.
2. 主機插電後需要熱機,會發出嗶嗶聲以及閃紅光,並且持續數十秒,為了維持各種偵測功能正常運作,切勿拔掉電源. 如果要關閉主機 LED 燈,可用遙控器關閉,所有偵測功能仍會正常工作.